

技术 · 2026 年 10 月

系统要求与会议室设置

会议室电脑 – 本地配置

	最低	推荐
操作系统	Windows 10 版本 19041（64 位）	Windows 11 Pro
处理器	8 核	Intel Core i9 / AMD Ryzen 9
内存	32 GB	64 GB
显卡	NVIDIA RTX 3090，24 GB 显存	NVIDIA RTX 5090，32 GB 显存
磁盘	30 GB 可用空间	60 GB 可用空间，NVMe SSD
网络	有线以太网连接会议室接入点	千兆
音频	电脑自身播放、USB/模拟输入或调音台信号	会议室调音台的线路信号

会议室网络

- 一个供参会者使用的 WiFi 接入点 – 推荐 WiFi 6 – 有线连接会议室电脑。
- 最好是一个**隔离的 VLAN**，没有通往会议室之外的路由。产品本身不需要任何对外路由。
- 参会者手机与会议室电脑之间**必须关闭客户端隔离**（访客网络通常会让设备互相隔离，导致手机无法访问电脑）。
- 会议室电脑上开放一个 TCP 端口（默认 **8760**）。以管理员身份运行安装程序时会创建 Windows 防火墙规则；Windows 网络配置必须为**专用或域**，不能是公用。

参会者

- 任何装有现代浏览器的手机或平板：iOS Safari、Android Chrome 以及电脑浏览器均可使用。无需应用。
- 耳机（有线或蓝牙）。
- 连接会议室 WiFi。

会议室屏幕

- 会议室电脑能驱动的任何屏幕 — 投影仪、壁挂电视或交互式显示屏。
- 设计为在 3-8 米外可读。

会议室设置清单

1. 会议室电脑有线接入会议室网络。
2. 接入点开启，按您的策略隔离参会者网络，关闭客户端隔离。
3. 音频：会议应用通过电脑默认输出播放，或调音台信号接入线路输入。
4. 会议室屏幕连接电脑。
5. 安装 Ovvo s Wasel（以管理员身份，以便创建防火墙规则）。
6. 测试：打开应用，等待“就绪”，开始会议，用手机扫描会议室屏幕，选择语言，在电脑上播放一段声音。