

□□□□□ • □□□□□□ 2026

सिस्टम आवश्यकताएँ और कमरे की तैयारी

□□□□□□ □□□□□ — □□-□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□		□□□□□□□□
ऑपरेटिंग सिस्टम	Windows 10 बिल्ड 19041 (64-बिट)	Windows 11 Pro
प्रोसेसर	8 कोर	Intel Core i9 / AMD Ryzen 9
मेमोरी	32 GB	64 GB
ग्राफिक्स	NVIDIA RTX 3090, 24 GB VRAM	NVIDIA RTX 5090, 32 GB VRAM
डिस्क	30 GB खाली	60 GB खाली, NVMe SSD
नेटवर्क	कमरे के एक्सेस पॉइंट तक वायर्ड ईथरनेट	गीगाबिट
ऑडियो	पीसी का अपना प्लेबैक, USB/एनालॉग इनपुट, या मिक्सर फ्रीड	कमरे के मिक्सर से लाइन फ्रीड

□□□□□□ □□□□□□

- प्रतिभागियों के लिए एक वाई-फ़ाई एक्सेस पॉइंट — WiFi 6 अनुशंसित — कमरे के पीसी से तार द्वारा जुड़ा।
- आदर्श रूप से एक **अलग VLAN** जिसका कमरे से बाहर कोई रास्ता न हो। उत्पाद को किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं।
- प्रतिभागियों के फ़ोन और कमरे के पीसी के बीच **क्लाइंट आइसोलेशन बंद होना चाहिए** (गेस्ट नेटवर्क अक्सर डिवाइस को एक-दूसरे से अलग रखते हैं, जिससे फ़ोन पीसी तक नहीं पहुँच पाते)।
- कमरे के पीसी पर एक TCP पोर्ट खुला (डिफ़ॉल्ट **8760**)। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में चलाने पर इंस्टॉलर Windows Firewall नियम बनाता है; Windows नेटवर्क प्रोफ़ाइल **निजी** या **डोमेन** होनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं।

□□□□□□□□

- आधुनिक ब्राउज़र वाला कोई भी फ़ोन या टैबलेट: iOS Safari, Android Chrome और डेस्कटॉप ब्राउज़र सब चलते हैं। कोई ऐप नहीं।

- हेडफोन (वायर्ड या ब्लूटूथ)।
- कमरे के वाई-फ़ाई से कनेक्शन।



- कोई भी स्क्रीन जो कमरे का पीसी दिखा सके — प्रोजेक्टर, दीवार टीवी या इंटरैक्टिव डिस्प्ले।
- 3–8 मीटर से पढ़ने के लिए बनाई गई।



1. कमरे का पीसी कमरे के नेटवर्क पर, तार से।
2. एक्सेस पॉइंट चालू, प्रतिभागियों का नेटवर्क आपकी नीति के अनुसार अलग, क्लाइंट आइसोलेशन बंद।
3. ऑडियो: कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पीसी के डिफ़ॉल्ट आउटपुट पर चले, या मिक्सर फ्रीड लाइन-इन में।
4. कमरे की स्क्रीन पीसी से जुड़ी।
5. Ovvos Wasel इंस्टॉल (एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, फ़ायरवॉल नियम के लिए)।
6. एक जाँच: ऐप खोलें, «तैयार» का इंतज़ार करें, बैठक शुरू करें, फ़ोन से कमरे की स्क्रीन स्कैन करें, भाषा चुनें, पीसी पर कुछ चलाएँ।